Produktinformation

Akku Kartuschenpresse HPS-4T bis 400ml Akku Silikonspritze

Art-Nr.: HPS-4T / GTIN: 4030574075391 / Hersteller: OTTO Chemie



684,29EUR / Stück
Grundpreis: 684,29EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Akku Kartuschenpresse für Kartuschen und bis zu 400 ml Alu-Folienbeutel (mit Transportkoffer, Schnellladestation mit Ladeanzeige 10,8 Volt (Ladezeit 30 Minuten), 2 LI-ION-Akkus 10,8 Volt/1,5Ah) Gewicht der Akkukartuschenpresse mit Akku: ca. 2,2 kg.

- Sauberes gleichmässiges Arbeiten.
- Isolierendes Gummipolster am Aluminiumrohr zum Rutsch- und Stossschutz ausgelegt.
- Weniger Ermüdung auch beim Verarbeiten hochviskoser Produkte.

Produktinformation

- Keine lästigen Luft- oder Elektrokabel im Arbeitsbereich.
- Der Leistung angepasste Aluminium-Überwurfmutter.

Antrieb:

Auspresskraft bis 6000N (600kg)
Vorschubgeschwindigkeit regelbar von 50 bis 330mm/min
Automatischer Rücklauf, verhindert ein Nachtropfen der Chemie
Eine Akkuladung reicht zum Auspressen von 45 Silikon-Kartuschen 310ml, bei ca. 20C Raumtemperatur

Allgemeine Arbeitshinweise:

1. Beachten Sie bitte die Witterungsverhältnisse während der Arbeit mit der Akku Kartuschenpresse. Setzen Sie der Akku Kartuschenpresse niemals Regen, Dampf oder hoher Feuchtigkeit in Nassräumen aus. Halten Sie die Umgebung trocken. Die Akku Kartuschenpresse nie in Verbindung mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen einsetzen.
2. Vor elektrischen Impulsen schützen.
3. Bei nicht Gebrauch, Akku Kartuschenpresse im Trockenen, unter Verschluss und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Vermeiden Sie Gewaltanwendung an der Akku Kartuschenpresse.
6. Halten Sie die Akku Kartuschenpresset und dessen Komponenten von Hitze, Feuchtigkeit, Öl und scharfen Gegenständen fern, um eine Beschädigung zu vermeiden.
7. Arbeiten Sie konzentriert. Bei Müdigkeit ist arbeiten mit der Akku Kartuschenpresse gefährlich. Prüfen Sie die Akku Kartuschenpresse vor jedem Einsatz auf Beschädigungen um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.
8. Prüfen Sie insbesondere alle Teile auf Beweglichkeit, Bruch, Blockierung, Beschädigung oder andere Einflüsse, welche die Funktionstüchtigkeit der Akku Kartuschenpresse negativ beeinflussen könnten.
9. Defekte Teile sollten vor dem Gebrauch der Akku Kartuschenpresse, gemäss Instruktionen, nur von fachmännischem Personal ausgewechselt werden.
10. Elektrische Kontakte an Akku Kartuschenpresse dürfen nur von einem befugten Servicecenter ausgewechselt werden.
11. Vor dem auswechseln von defekten Teilen, stellen Sie bitte sicher, dass die Akku Kartuschenpresse ausgeschaltet und nicht an einer Energiequelle angeschlossen ist.
12. Fangen Sie mit kleiner Geschwindigkeit an zu Arbeiten um ein Überlasten des Motors und unnötiges Ausspritzen der klebstoffe und Dichtstoffe zu vermeiden.
13. Um einen Überdruck in der Kartusche oder Schlauchbeutel zu vermeiden, schneiden Sie die Düse genügend gross auf.
14. Bei wiederholtem Einsatz einer Kartusche ist darauf zu achten, dass sich keine eingetrockneten Rückstände mehr in der Düse befinden.
15. Achten Sie auf das Verfallsdatum der zu verarbeitenden Klebstoffe und Dichtstoffe. Alte und eingetrocknete Kartuschen oder Beutel führen zur Überlastung des Gerätes und dessen Beschädigung.
16. Beachten Sie die Angaben des Chemieherstellers bezüglich der Verarbeitungstemperaturen der Klebstoffe und Dichtstoffe und halten Sie diese gewissenhaft ein. Damit wird eine Überlastung der Akku Kartuschenpresse reduziert.

Produktinformation

17. Beim Reinigen der Akku Kartuschenpresse dürfen folgende Mittel nicht verwendet werden. Benzin, Verdünner, Tetrachloride, Alkohol, Ammoniak, Chlorhaltige Säuren und Öle. Dies kann zu Defekten führen. Zur Reinigung der Akku Kartuschenpresse genügt ein weicher Lappen mit Seifenwasser.
18. Bewahren Sie diese Anleitung immer sicher und griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.

Bedienung der Akku Kartuschenpresse:

1. Zur sauberen Verarbeitung wird die Akku Kartuschenpresse mit beiden Händen geführt. Die eine Hand umfasst den Handgriff mit dem Startknopf und dem integrierten Geschwindigkeitsregler, mit der zweiten Hand umfasst das Aluminiumrohr zur sauberen Führung an die Verarbeitungsstelle.
2. Die Düsenspitze an der Verarbeitungsstelle ansetzen und den Hauptschalter betätigen. Nach dem einrasten der Zahnstange, fährt diese solange der Schalter gedrückt bleibt, nach vorne.
3. Nach dem loslassen des Hauptschalters läuft der Vorschub, „jedes mal“ zum Abbau des Druckes in der Kartusche oder Beutel für ein paar Sekunden rückwärts. Dies verhindert ein nachtropfen der Kartusche oder Beutel.
4. Die Vorschubgeschwindigkeit kann am Geschwindigkeitsregler selbst bestimmt werden.

Aufladen der Batterie:

Laden Sie die Akkus nicht bei Temperaturen unter 10°C und nicht bei über 40 °C.
1. Wenn die Batterie bei Temperaturen unter 5°C gelagert wurde, lassen Sie diese in einem Raum mit über 10°C Raumtemperatur, zuerst eine Stunde aufwärmen.
2. Nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, entfernen Sie den Stecker des Ladegerätes vom Netz. (Ladegerät ausstecken)
3. Das Ladegerät sollte zwischen zwei Akkuladungen, ca. 1 Stunde abgekühlt werden.
4. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen der Akkus. Fremde Ladegeräte können die Zerstörung des Akkus sowie auch des Ladegerätes zur Folge haben.

Lieferform:

1 Akkupistole HPS-4T-10.8V Li-Ion
2 Stück Akku 10.8V // 1.5AH // Li-Ion (Lithium Ionen)
1 Stück Schnellladestation mit Ladeanzeige und Euro-Stecker
1 Stück Transportkoffer
Zusatzakku auf Wunsch lieferbar
Gewicht: Komplettset im Transportkoffer: 4.7kg